

HANDLEIDING VIVARO BETON

Stappenplan installatie LED-inbouwspot Vivaro voor beton plafond

1. Voordat u met stroom bezig gaat, zorgt u ervoor dat de groep uitgeschakeld wordt in de groepenkast.
2. Boor een gat van zo'n 75mm in diameter. Zorg ervoor dat het gat mooi rond is zodat de buitenrand van de spot het gat afdekt. De diameter van de buitenrand is 85mm. Het gat dient minimaal 50mm diep te zijn als de driver op de spot komt.
3. Zorg ervoor dat er installatiedraad richting het gat wordt aangelegd.
4. Sluit de driver aan op het installatiedraad. Dit kunt u door met bijvoorbeeld lasklemmetjes of een kroonsteentje
5. Vervolgens kunt u de spot in het plafond plaatsen door de driver op de spot te leggen en het geheel in het gat te duwen. Hiervoor moeten de twee bladveren naar binnen geduwd worden zodat ze in het gat passen. Deze bladveren zorgen ervoor dat de spot blijft hangen.
6. Zodra de spot goed zit, kunt u de schakelaar weer aanzetten zodat de lamp zal gaan branden.

