

HANDLEIDING ADRIA

Stappenplan installatie LED-opbouwspot Adria

1. De Adria wordt geleverd in verschillende varianten. Heeft u een set met of zonder afstandsbediening ontvangen? Dan kunt u bij de driver een handleiding vinden met installatieschema. Heeft u een losse Adria spot? Gebruik dan het volgende stappenplan
2. Op het moment dat u bezig gaat met stroom, zorg er dan voor dat u de groep uitschakelt in de groepenkast.
3. De opbouwspot komt met een spot en frame gedeelte. Het frame kan van de spot worden gehaald door de spot vanaf de bovenkant naar beneden te drukken. Het kan zijn dat er wat kracht nodig is om de spot los te krijgen.
4. Schroef het ronde frame op de gewenste plek.
5. Zorg ervoor dat er een gat is het oppervlak komt waar het draad naar binnen kan komen. Ook is het mogelijk om het draad langs het oppervlak te laten lopen, er zit namelijk een klein gat aan de zijkant van het frame.
6. Sluit de spot aan. Hier zijn verschillende opties:
 - a. Heeft u een set met of zonder afstandsbediening besteld → Bekijk het installatieschema die bij de driver is bijgevoegd.
 - b. Heeft u een losse spot die op 230V komt? Dit is te herkennen aan dat er een driver in het doosje van de spot is meegeleverd → Sluit de Adria rechtstreeks op 230V aan met behulp van bijvoorbeeld lasklemmetjes of een kroonsteentje.
 - c. Heeft u een losse 12V spot? Dit kunt u herkennen doordat het draad aan het eind een zwarte connector heeft → sluit de spot aan op 12V DC. Hierbij helpt het de verdeeldoos 12V te gebruiken. Zo hoeft u niet in de kabel te knippen. Het zwarte draad met witte strepen is het + draad.
7. Zodra de spot is aangesloten kunt u de spot in het frame duwen vanaf onder en de schakelaar inschakelen zodat de lamp gaat branden.

