

HANDLEIDING MODENA

Stappenplan installatie LED-inbouwspot Modena

1. De Modena wordt geleverd in verschillende varianten. Heeft u een set met meerdere spots met/zonder afstandsbediening ontvangen? Dan kunt u bij de driver een handleiding vinden met installatieschema. Heeft u een losse Modena spot? Gebruik dan het volgende stappenplan.
2. Op het moment dat u bezig gaat met stroom, zorg er dan voor dat u de groep uitschakelt in de groepenkast.
3. De Modena inbouwspot wordt vanaf onder in een oppervlak (zoals een keukenkastje geduwd. Mocht u nog geen gaten hebben, zorg er dan voor dat u een gat van 55-60mm diameter freest. De diepte moet minimaal 12mm zijn. Heeft u een spot met driver? Houd dan ook rekening met de hoogte van de driver.
4. Zorg ervoor dat er een gat van minimaal 55 cm geboord wordt.
5. Sluit de spot aan. Hier zijn verschillende opties:
 - a. Heeft u een set met meerdere spots op één driver besteld. Bekijk het installatieschema die bij de driver is bijgevoegd.
 - b. Heeft u een losse spot die op 230V komt? Dit is te herkennen aan dat er een driver in het doosje van de spot is meegeleverd. Sluit de Modena rechtstreeks op 230V aan met behulp van bijvoorbeeld lasklemmetjes of een kroonsteentje.
 - c. Heeft u een losse 12V spot? Dit kunt u herkennen doordat het draad aan het eind een zwarte connector heeft. Sluit de spot aan op 12V DC. Hierbij helpt het om de verdeeldoos 12V te gebruiken. Zo hoeft u niet in de kabel te knippen. Het zwarte draad met witte strepen is het min draad.
6. Zodra de spot is aangesloten kunt u de spot in het gat duwen en schakelaar inschakelen zodat de lamp gaat branden.

